

Programmieranleitung: Bernal 868,5 MHz

Platinen

Steckplatine mit Modexsocket



Funkempfänger

Externer Empfänger



Handsender

Handsender Stile



1. Den Programmierknopf am Empfänger drücken
2. LED-Lampe leuchtet
3. Gewünschte Taste beim Handsender drücken
4. LED-Lampe blinkt
5. Handsender erneut drücken
6. Nun ist der Handsender angelernt!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH
A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12
Tel.: +43 7243 / 20904
Mail: service@lindpointner.com
Web: www.lindpointner.com