

Sicherheits- und Bedienungshinweise



DECKENSEKTIONALTOR

LS 4000-AZ/LIPOTHERM-AZ

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der gesamte Bewegungsbereich des Tores und seiner Beschläge muss stets freigehalten werden.
- Das Betätigen des Tores durch Kinder ist nicht erlaubt! Bei elektrisch betriebenen Toren müssen die Betätigungselemente außerhalb der Reichweite von Kindern angebracht werden. Sender für Fernsteuerungen immer unerreichbar für Kinder aufbewahren! Erlauben Sie Kindern nicht mit oder in der Nähe des Tores zu spielen.
- Alle Personen die das Tor bedienen, müssen unterwiesen und auf Gefahren aufmerksam gemacht werden.
- Wird das Tor von Personen benützt oder bedient, die in einem wie immer gearteten Dienstverhältnis stehen, müssen die Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV, BGBL.218) in der jeweils gültigen Fassung beachtet werden. Diese schreiben unter anderem eine jährliche Prüfung des Tores mit Eintrag in ein Prüfbuch vor. In bestimmten Fällen schreibt die Abnahmebehörde (TÜV oder Ziviltechniker) entsprechend der Einbausituation zusätzliche Sicherheitseinrichtungen oder bauliche Ergänzungen vor.
- Bei missbräuchlicher Benutzung oder Beschädigung sowie Auftreten eines gefährlichen Betriebszustandes ist das Tor außer Betrieb zu setzen und entsprechend abzusichern und gegen unbefugter Wiederinbetriebnahme zu sichern.
- Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten muss das Torblatt gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert werden. Händische Tore versperren , elektrische betätigte Tore vom Strom trennen.
- Beachten Sie die Wartungsvorschriften und Inspektionsintervalle.
- Erkundigen Sie sich bei uns über Wartungsverträge, die Ihnen eine Wartung durch fachkundige Spezialisten garantiert. Im Zuge dieser Wartung erfolgt die Überprüfung des Tores mit Eintrag in das Prüfbuch gratis. Sie können auch die Überprüfung durch den technischen Überwachungsverein oder einen befugten Ziviltechniker gegen Verrechnung vornehmen lassen.

Sicherheitshinweise bei händischer Betätigung


- Bei Toren mit händisch zu betätigenden Feststelleinrichtungen oder Verriegelungen muss der Bediener dieselben nach Öffnen oder Schließen des Tores betätigen
- Benutzen Sie immer zur Betätigung auf dem Torblatt montierten Ziehgriff
- Bevor das Tor in Bewegung gesetzt wird : Vergewissern Sie sich, dass unter der Berücksichtigung der Bewegungsart der Tores eine Gefährdung sowie Verletzung von Personen bzw. Beschädigung von Sachen vermieden wird

Sicherheitshinweise bei elektrischer Betätigung

- Bevor das Tor in Bewegung gesetzt wird : Bei Torsteuerungen ohne Selbsthaltung bzw. während der Bewegung , vergewissern Sie sich, dass unter der Berücksichtigung der Bewegungsart der Tores eine Gefährdung sowie Verletzung von Personen bzw. Beschädigung von Sachen vermieden wird
- Bei funkgesteuerten Toren dürfen Bewegungen erst dann eingeleitet werden, wenn sich der Bedienende davon überzeugt hat, dass keine Gefährdung auftreten kann
- Überprüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen in regelmäßigen Abständen
- Jedes Unwirksammachen von Sicherheitseinrichtungen ist verboten! Jede Veränderung am Tor, die wesentliche Eigenschaften, wie Festigkeit, Funktion oder Sicherheit beeinflusst ist untersagt.

Händische Bedienung Deckensektionaltor


von außen



Öffnen

Zylinder aufsperrn , den Drehgriff nach rechts drehen

von innen



Sperrriegel

geschlossen

offen

Öffnen

Den Sperrriegel nach links schieben und den Drehgriff nach links drehen
Das Tor ist solange nicht verriegelt bis der Sperrriegel wieder nach rechts geschoben wird

Achtung

Das Tor immer mit dem auf dem Torblatt montierten Ziehgriff betätigen .

Bedienung mit Deckenantrieb



Die Betätigung sollte immer mit Sicht auf das Tor vorgenommen werden

Handsender , Schlüsselschalter




Tor öffnen

- Handsendertaste 1 x drücken
- Wird bei Torbewegung „AUF“ die Handsendertaste erneut gedrückt bleibt das Tor stehen
- Bei nochmaligen drücken schließt das Tor wieder

Tor schließen

- Handsendertaste 1 x drücken
- Wird bei Torbewegung „ZU“ die Handsendertaste erneut gedrückt bleibt das Tor stehen
- Bei nochmaligen drücken öffnet das Tor wieder

Taster innen



Tor öffnen

- Taste 1 x drücken
- Wird bei Torbewegung „AUF“ die Taste erneut gedrückt bleibt das Tor stehen
- Bei nochmaligen drücken schließt das Tor wieder

Tor schließen

- Taste 1 x drücken
- Wird bei Torbewegung „ZU“ die Taste erneut gedrückt bleibt das Tor stehen
- Bei nochmaligen drücken öffnet das Tor wieder



Beachten Sie bitte bei Bedienungs- und Sicherheitselemente die beigelegten Produkthinweise