

Programmieranleitung: JCM 433,92 MHz

Platinen

Empfänger REC - BNL 31



Empfänger REC-DCS 126



Handsender

Handsender NEO 1 - 4 Befehl



1. Programmiertaste 3 Sekunden lang drücken, ein langer Pfeifton ertönt
2. sobald die rote LED-Lampe leuchtet ist der Programmier-Modus für 10 Sekunden offen
3. in dieser Zeit die gewünschte Taste beim Handsender drücken - Pfeifton
4. nach 10 Sekunden erfolgt ein erneuter Pfeifton
5. der Programmiervorgang ist nun abgeschlossen
6. der Sender ist nun erfolgreich angelernt!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH
A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12
Tel.: +43 7243 / 20904
Mail: service@lindpointner.com
Web: www.lindpointner.com