

Programmieranleitung: JCM 433,92 MHz mit Schiebeschalter

Funkempfänger

Empfänger REC 31 12/24



Handsender

Handsender NEO 1 - 4 Befehl



1. Programmier-Schiebeschalter 1 nach ON schieben
2. ein Pfeifton ertönt
3. der Programmier-Modus ist - solange der Schiebeschalter oben ist - offen
4. in dieser Zeit die gewünschte Taste beim Handsender drücken - Pfeifton
5. den Programmierschiebeschalter 1 nach OFF schieben
6. der Programmier-Modus ist nun geschlossen
7. der Sender ist nun erfolgreich angelernt!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH
A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12
Tel.: +43 7243 / 20904
Mail: service@lindpointner.com
Web: www.lindpointner.com