


Programmieranleitung: Sommer 868,8 MHz

Platinen

Platine DUO



Platine Exclusive



Hinteransicht (Platine in Steuerung VIVAH)



Funkempfänger

Externe Funkempfänger 2-Befehl



Externe Funkempfänger 4-Befehl




Handsender

PEARL (ersetzt Handsender 4-Befehl TX03)



Handsender Slider



Handsender 4-Befehl



1. Programmiertaste beim Funkempfänger oder Platine drücken
2. Rote LED-Lampe leuchtet - Programmier-Modus ist für 10 Sekunden offen
3. Drücken Sie nun die gewünschte Taste beim Handsender
4. Rote LED-Lampe beim Funkempfänger/Platine blinkt
5. Nun wurde der Handsender erfolgreich angelernt!